Ilmastointikoneen kaukosäätimen ohje/

Instructions for climate control.

Kesällä, kun haluat että huone pysyy viileänä, suosittelemme asetusta : **24-25** °C

At Summer, for cooling, we recommend setup: **24-25** °C

Jäähdytys /Cooling

Puhallin /Fan Only

Kuivaus /Dry



b -Valitse / Set

c,d – Säädä /Adjust